



NOTICE D'UTILISATION

COMPOSITION

Rep.	Qté.	Référence	Désignation
1	1	62704	Bouchon
2	1	62647	Couvercle
3	1	Tableau	Cartouche
4	1	62663	Joint de couvercle
5	2	62793	Vis de bridage
6	2	62794	Ecrou de bridage
7	2	62655	Demi collier
8	1	Tableau	Cuve
9	1	62662	Socle
10	1	Tableau	Pompe
11	2	62680	Collier tuyau
12	1	62681	Tuyau




TABLEAU MODELE

Désignation	Rep.	C2	C3	C5	C6
Cartouche	3	62612	62613	62615	62616
Cuve	7	62642	62643	62644	62645
Pompe	9	90135	90136	90140	90141

Croquis et description non contractuels.

IMPORTANT : cette notice d' instructions contient des informations de première importance sur les mesures de sécurité à adopter au moment de l'installation et de la mise en service. Il est par conséquent indispensable que l'installateur et l'utilisateur lisent attentivement ces instructions avant de commencer le montage et la mise en marche.



NOTE DE SECURITE IMPORTANTE

Les installations électriques de pompes pour piscines doivent être conformes aux exigences des normes NF C 15-100 et NF EN 60-335-2-41. En particulier, tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé au moins à 3,50 m du bord du bassin et doit être alimentée par un transformateur d'isolation consacré uniquement à la pompe ou par un disjoncteur différentiel de 30 mA.
La filtration : NF O 90-302 et NF P 90-303.



PLATINE DE FILTRATION A CARTOUCHE WELFILTRE

Une gamme complète de filtres pour piscines de 25 m³ à 70 m³ :

- Grande finesse de filtration
- Ecologique de par son mode de nettoyage simple et économique en eau
- Fonctionnement fiable et sûr en dépression
- Conception compacte.

MONTAGE DE LA PLATINE



Fixer le socle avec la vis




* Raccorder la pompe et le filtre avec le tuyau et colliers
* Fixer la pompe au socle



* Mettre en place le joint et le couvercle



WELTICO
32, rue René-Camphin
BP 88 - 38602 FONTAINE CEDEX
FRANCE
Tél. : (+33) 4 76 27 10 54
Fax : (+33) 4 76 26 17 95
contact@weltico.com
www.weltico.com



INSTALLATION

ATTENTION : LA PLATINE WELFILTRE CONVIENT A TOUT TYPE DE BASSIN A CONDITION QUE LE HAUT DU FILTRE SOIT AU DESSOUS DU NIVEAU D'EAU DU BASSIN.

* Utiliser du tuyau flexible, raccords et colliers adaptés pour la platine Welfiltre

* Les vannes doivent être raccordées au plus près de la platine pour une meilleur utilisation lors des phases de démarrage ou arrêt de la filtration.

Raccorder la pompe au réseau électrique en respectant la législation en vigueur (voir note de sécurité).

Par mesure de précaution, il est conseillé de faire raccorder votre WELFILTRE par un installateur professionnel.


Avant la mise en service, vérifier le serrage des colliers et fermer les vannes.

MISE EN SERVICE DE LA PLATINE WELFILTRE

ATTENTION : NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE A VIDE, VOUS RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER.

PROCEDURE A SUIVRE :


- 1 - Dévisser le bouchon d'évent (1)
- 2 - Ouvrir les vannes (2), la cuve va se remplir d'eau et évacuer l'air par le haut.
- 3 - Lorsque l'eau commence à sortir par l'orifice haut du couvercle, visser rapidement le bouchon d'évent (3).
- 4 - Procéder à la mise sous tension de la pompe (4).



ARRET POUR NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

PROCEDURE A SUIVRE :

- 1 - Fermer la vanne (1).
- 2 - Dévisser le bouchon d'évent (2), l'air va être aspiré et vider la cuve.
- 3 - Lorsque le niveau de l'eau dans la cuve est au plus bas, fermer la vanne (3).
- 4 - Procéder à l'arrêt de la pompe (4)
- 5 - Visser le bouchon d'évent (5) pour éviter de le perdre.



ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION




La filtration est assurée par une cartouche plissée de grande capacité, d'une finesse de filtration de 15 microns. Ces cartouches sont disponibles en quatre taille. Le nettoyage s'effectue en moyenne une fois par mois, selon le taux d'utilisation de la piscine et la taille du filtre choisi. La durée de vie de la cartouche est d'environ deux saisons, selon l'utilisation et la fréquence de nettoyage.

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE

Le nettoyage de la cartouche se fait au jet d'eau et à la brosse souple. En cas de fort encrassement de la cartouche ou d'entartrage, faire tremper la cartouche dans une solution de détergent ou détartrant pour filtre.

Il es conseillé d'utiliser un jeu de deux cartouches pour éviter d'immobiliser le filtre pendant l'opération de nettoyage.



Pour prolonger la durée de vie de vos cartouches et améliorer la finesse de filtration, nous recommandons l'utilisation des produits suivants



Pre-filtre de panier **WELBAG** : cette 'chaussette' jetable s'installe en quelques seconde sur le panier du skimmer, réduit l'entretien et limite l'encrassement du filtre en collectant tous les débris en suspension dans l'eau (feuilles, aiguilles, insectes ...).



Clarifiant ultra-concentré **FLOVIL** : en pastille : augmente la finesse de filtration du filtre en coagulant les fines particules en suspension dans l'eau qui sont ensuite stoppée par le filtre. Action rapide et économique car FLOVIL permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration, la consommation de produits chlorés et d'algicide.